



Telefonhívó riasztó szett



Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket vásárolta!

Kézikönyv

Ahhoz, hogy jobban megismerje ezt a terméket, kérjük olvassa el a használati útmutatót, mielőtt használatba venné.

Jellemzők:

1. 1-99 LED-es vezeték nélküli védelmi zóna, digitális számmal kijelzi a zónákat a kezelőegységen
2. Automatikus telefonhívás riasztás esetén
3. Be lehet állítani otthoni és távozó élesítést
4. Minden védelmi zónát be lehet állítani függetlenül élesítésre, hatástalanításra, késleltetett riasztásra stb.
5. Jelszavas védelem
6. Lehet élesíteni / hatástalanítani / belehallgatni a felhasználó telefonja által
7. Összesen 99 vezeték nélküli érzékelőt kódolhat hozzá.
8. Áramszünet esetén beépített akkumulátorról működik

Rövid bevezetés

Ez lényegében a fő egysége a riasztónak és különböző vezeték nélkülcsatlakoztatott kiegészítőknek. Amikor emberek illegálisan belépnek a védelmi zónába, a fő egység szirénázó hangot ad és hívja a házigazdákat, így ők visszatérhetnek vagy azonnal tájékoztathatják a szomszédot, rokonokat. Ők szintén hallják a sziréna hangot a helyszínen.

Riasztó telepítés:

Csatlakoztassa a telefonvonalat a LINE2 csatlakozóba a központra, majd csatlakoztassa a LINE1-be a használatban lévő telefonkészülékeket a mellékelt telefon kábelrel. Ezután adjuk rá a tápfeszültséget ekkor felhangzik egy figyelmeztető jelzés miközben a fény bekapcsol a központra, ami azt jelenti, hogy a központ elkezd dolgozni.

Ajtóérzékelő telepítés:

Használja a kétoldalas ragasztószalagot és ragassza a mágnes csíkot az ajtóra, majd helyezze el a mágnesesség érzékelőt az ajtókeretre. Ügyeljen arra, hogy közel tegye a mágnes csíkot az érzékelő jelzőfényes oldalához. A telepítés során, biztosítsa a megfelelő összehangolást és a távolságot, ami minél kisebb, annál jobb.

Infravörös érzékelő telepítése:

Az infravörös érzékelők elve az, hogy érzékelik az emberek mozgását a test által generált infravörös jelekből. Az észlelési tartomány általában 5 és 12 méter közötti. Az infravörös érzékelőt mintegy 2,2 méter magasra kell felszerelni a földtől. Irányítsa egyenesen az érzékelési tartományra. Az infravörös érzékelőt csak úgy szabad a szobába telepíteni, hogy ne legyen szemben a napsütéssel, mert az ablakok és más helyek hőmérséklete könnyen megváltozhat. Ez a telepítési helyen befolyásolhatja az észlelési tartományt és a pontosságot.

Funkció beállítások:

Az összes beállítás nem élesített állapotban végezhető el. Hosszú hang jelzi a megfelelő működést, két rövid hang a rossz beállításokat.

Csendes riasztás # 0 0 #

Nincs riasztási hangjelzés figyelmeztetésre

Hangos riasztás # 0 1 #

van riasztási hangjelzés figyelmeztetésre

Általános riasztási telefonszám beállítás #(1-5)? ...? #

1-5 csoport telefonszám, "1-5" a sorszáma, a telefonszámnak; "?...?" a telefonszám.

Segélyhívó telefonszámok beállítása #6? ...? #

ugyanaz a módszer, mint fent, nyomja meg a riasztás és a távoli riasztás gombot a fő egységen, ekkor hívja ezt a csoport telefonszámot.

Telefonszám törlés # (1-6)#

Mindent töröl a kiválasztott csoport telefonszámokból.

Riasztás késleltetés beállítása #7??#

A riasztás késleltetési idejének beállítása a késleltetési zónákban másodpercben megadva. Itt "?? " a másodpercek száma, 0 és 99 tartományban.

Riasztási idő #9??#

A riasztás jelzés ideje beavatkozás nélkül a figyelmeztetés után. Itt a tartomány "??" 0 és 30 perc.

Riasztás lekérdezés a védett területen 0-9

0-9 gombok direkt megnyomásával lekérdezhető közvetlenül a 10 legutóbbi riasztási esemény és megjeleníti a riasztást védett területen (0 jelenti a legutolsót).

A védett területek állapota #8??(0-7) #

Itt a "??" állnak a zóna számok 0-tól 99-ig. (0-7) jelöli a védelmi területek beállítási módját.

0 = nem használt, 1 = általános védelmi terület, 2 = intelligens védelmi terület, 3 = vészriasztás védelemi terület, 4 = Több érzékelővel ellenőrzött védelmi terület, 5 = késleltetett riasztású terület, 7 = többszörösen triggerelt védelmi terület.

Például, nyomja meg a #822# ekkor beállítja a 2. zónát intelligens zónának..

Megjegyzés: Ha megadja a "99"-et akkor azt jelenti, hogy minden vezeték nélküli védelmi terület ebben az üzemmódban fog működni.

Sürgősségi védelmi terület: Mindegy hogy élesített vagy kikapcsolt állapotban van a védelmi terület, ha jelez, akkor azonnal riaszt a távfelügyeletre. Ez alkalmas a gáz, szmog jelzésre, biztonsági, sürgősségi és más különleges alkalmak esetén.

Intelligens védelmi terület: kiválasztása után létrehoz egy intelligens védelmi területet, **a területen nem határos a védelem (de még hatásos a normál védelmi területen)**, amely alkalmas arra, hogy a felhasználó, ha otthon tartózkodik, akkor a belső infra érzékelők riasztási funkciója kikapcsol, amíg a nyitás érzékelők az ajtón vagy az ablakon zárt állapotban vannak.

Többszörösen ellenőrzött védelmi terület: Ez lehet intelligens védelmi vagy a védelmi zónában. Ha az érzékelő egyszer jelez még nem történik riasztás, csak ha egy, két vagy több érzékelő is jelez **a kiváltott jelzéstől számított 30 másodpercen belül**, akkor ad a központ riasztást. Ennélfogva kiküszöbölhető, hogy a mozgásérzékelők téves riasztást adjanak.

Megjegyzés: Állítson be kettő vagy kettőnél több többszörösen ellenőrzött védelmi területet.

Késleltetett riasztású védelmi terület: Ahol a védett területre belépéskor szükség van riasztásra, a központ késleltetheti a riasztást (a késleltetési időt meghatározhatjuk a "riasztás késleltetés beállításánál"), valamint, törölheti a figyelmeztető jelzést a késleltetési idő alatt.

Védelmi terület törlése: azt jelenti, hogy törli a kijelölt védelmi területet (csak a vezeték nélküli védelmi területekre vonatkozik).

Megjegyzés: amikor beadja a #8 99 6# kódot, akkor az összes vezeték nélküli védelmi terület törlődik.

Ismétlődő jelzésű védelmi területek: Amikor az érzékelő aktiválódik, a rendszer nem riaszt azonnal. Kizárólag akkor, ha a kiváltó ok megismétlődik 5 és 30 másodpercen belül. Utána az első jelzésre a rendszer riaszt.

Az általános védelmi terület és az intelligens védelmi terület kiválasztása nem befolyásolja a 4, 5, 7, mód kiválasztását. Tehát választhat intelligens vagy általános védelmi területet, mialatt választhat a 4, 5, 7 módokból is ugyanabban az időben. Azonban, ha újra kiválasztja az 1, 2, 3, módot a 4, 5, 7, mód törlődik.

Jelszó megadása * Jelszó * (Az alap jelszó: 0000, melyet meg lehet változtatni bármilyen négyjegyű számra)

Távírányító tanítása * 0 * A központ elkezd visszaszámolni 10 másodperctől. Amikor egy távvezérlő vagy egy érzékelő jelzést ad a 10 másodperc alatt, a fő egység ad egy hosszú hangot, és elhelyezi a törölhető memóriába, ami a sikeres tanulást jelzi. **(az összes kódbetanulásra ugyanaz a módszer).**

Érzékelő tanítása * 0 1 * Ugyanaz, mint fent.

Érzékelő közvetlen kijelölése tanításra * 8?? * Csatlakoztassuk egy kijelölt védelmi területre a tanítandó érzékelőt és adjuk meg a terület számát "??". Például, ha azt szeretnénk, hogy kijelölje az érzékelőt a 16-os területre, akkor adjuk meg, hogy * 8 16 *.

Törölje az összes távvezérlőt * 0 2 * Azt jelenti, törli az összes távírányítót.

Törölje az összes védelmi terület érzékelőit * 8 99 7 * Azt jelenti, törölje a védelmi területen az érzékelőket.

A távírányító használatával a nyitáskor és záráskor legyen hangjelzés * 2 1/0 *
Riasztási hang nyitáskor és zümmer hang záráskor hallható.

Rablás védelmi funkció engedélyezése * 3 1 * Ennél a funkciónál a vezeték nélküli távírányító nem törölheti a védelmet (kivétel a védelem törlése gomb a fő egységen).

Rablás védelmi funkció tiltása * 3 0 * Ennél a funkciónál a távírányító törölheti védelmet a fő egységen.

Kimeneti késleltetési idő beállítása: Beadva a * 4?? * Lehet késleltetési időt adni, hogy mennyi idő múlva legyen éles a védelem. Másodpercben kell megadni itt "??" 0 és 99 között. Késleltetési idő alatt a védelem gombot még egyszer megnyomva azonnal beélesedik.

Legyen riasztás, ha a telefonvonal megszakad * 5 1 * Amikor telefonvonalat valaki kihúzza vagy megszakad, akkor riasztás jelzést ad a rendszer.

Ne legyen riasztás, ha a telefonvonal megszakad * 5 0 * A fő egység nem érzékeli, ha vonal hiba van, vagy megszakad a telefonvonal.

Telefon csengetési szám a távoli beállításhoz * 6? * Ha a helyi telefonvonalon lévő csengetések száma meghaladja a beállított számot, akkor automatikusan csatlakozni fog a távoli

szerverre. Itt a "?" a csengetések száma, míg a "0" azt jelenti, hogy nincs távoli beállítás.
Ajánlott szám legalább 8.

Jelszavak módosítása * 7 új jelszót (4 szám) új jelszót (4 szám) * Használja, ha a billentyűzet le van zárva és elfelejtette a jelszót .

Gyári beállítások visszaállítása * 8 jelszó * A rendszer vissza fogja állítani a gyári beállításokat (Törli a telefonszámokat, hangriasztást, riasztó hangokat, törli a riasztást, a késleltetett védelem beállítást, kikapcsolja a telefonvonal érzékelést, a riasztó csengetési időt az utolsó 5 percben). A utasítás nem törli a távirányítókat és az élesített területet.

Jelszavas védelem a billentyűzeten A rendszernek nincs jelszavas védelme gyárilag, az emberek élesíthetik / hatástalaníthatják a rendszer panelt jelszó nélkül. Ha szeretnénk ezt a funkciót bekapcsolni, akkor a * 11 * parancsot követően kell megadnia *jelszó *-t. Az eredeti jelszó 0000. Adja meg * 0000 *-t élesítés és hatástalanítás előtt.

Ahhoz, hogy kikapcsolja ezt a funkciót a parancs: * 10 *

A riasztórendszer alkalmazása

1. Védelem bekapcsolás

Nyomja meg a "  " gombot a távirányítón vagy a " ARMING "gombot a fő panelen és a központ ad egy " Bip " hangot, majd a központ belép az éles vagy a késleltetve élesített állapotba

2. Védelem kikapcsolás

Nyomja meg a "  " gombot a távirányítón vagy a " DISARMING "gombot a fő panelen és a központ fog adni két " Bip " hangot majd az indikátor fény kialszik, így a fő panel kikapcsolja a védelmet.

3. Sürgősségi riasztás

Nyomja meg a "  "gombot a távirányítón vagy az " ALARM "gombot a panelen. A központ belép a vészjelző üzemmódba. Automatikusan hívást indít és a sziréna kikapcsol.

Nyomja meg a "  "gombot a távirányítón egyszer, ha néma riasztást szeretne, míg a hosszú megnyomás vagy kétszeri megnyomás bekapcsolja a szirénát is.

4. Intelligens védelem

Nyomja meg a "  " gombot a távirányítón vagy az "INTELLIGENT" gombot a panelen, a központ belép az intelligens védelmi vagy a késleltetett védelmi módba.

5. Állapot jelzése a központ digitális kijelzőjén

"SF" Jelöli a bekapcsolt védelmet, "CF" a kikapcsolt védelemet , "99" a vészjelzést, "BF"az intelligens védelemet. "F1" Amikor riasztás történik a telefonvonal szétkapcsolásakor, "F3" azt jelenti, hogy nincs tanuló védelmi terület , **1-98** vezetékek nélküli eszközök védelem területei, **L1-L8** vezetékes eszközök védelem területei.

6. Távoli vezérlési módszerek :

Használható bármilyen telefonról. Tárcsázni kell a központ telefonszámát, majd az automatikusan felveszi a telepítéskor beállított csengések száma után. Amikor meghallja a hangjelzést, be kell adni a jelszót (két hang jelzi, ha a jelszó hibás, 3 hiba után automatikusan bontja a kapcsolatot), az eredeti jelszó 0000 , és ha ez helyes, akkor lehet távirányítani a rendszert.

Kérjük nyomja meg a # -et az összes műveletet után, majd tegye le a telefont.

Nyomja meg a "1"gombot,20 másodpercig belehallgathat a központ környezetébe, ismételt megnyomás esetén újabb 20 másodpercig halgatózhat. Nyomja meg a "2"gombot a riasztás bekapcsoláshoz. Nyomja meg a "3"gombot a riasztás törléshez. Nyomja meg a "4"gombot az élesítéshez, Nyomja meg a "5"gombot a hatástalanításhoz.

Ha a jelszó hibás, vagy nincs semmilyen műveletet 20 másodpercen belül, akkor automatikusan szétkapcsol.

7. Feldolgozási módszer riasztás után

Vészhelyzet esetén a riasztóközpont automatikusan tárcsázza a beállított telefonszámokat és adja a riasztás jelzést a beállításoknak megfelelően. Ha a fogadó telefonszáma foglalt vagy nem tud kapcsolódni, a riasztó rendszer tárcsázza a következő telefonszámot, amíg ez a felhasználó felveszi és nyugtázza a jelzést.

Alap egységek a csomagban

1 Riasztóközpont

1 Vezeték nélküli PIR érzékelő

1 Vezeték nélküli ajtó / ablakérzékelő

1 Sziréna

2 Távirányító

1 Adapter

1 Telefon vezetékek

1 Használati útmutató

Műszaki jellemzők:

Riasztóközpont

Üzemi feszültség: DC9V

Átlagos teljesítmény: AC / DC tápegység 2A.

Vezeték nélküli vételi távolság: $\leq 100\text{M}$

Működési frekvencia: 433,92 MHz

Működési feszültség: 9 / 12V/220/110VAC

Külső sziréna riasztási hangereje: 110 dB

Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10 °C -- + 40 °C

Páratartalom $\leq 90\%$

Vezeték nélküli eszköz kapacitás: 160

Vezeték nélküli ajtó / ablakérzékelő

Tápegység: DC12V (belső 12V-os elem Tip.23A)

Állandó áram: $\leq 20\text{ uA}$

Működéskori áram: $\leq 15\text{mA}$

Átviteli frekvencia: 433MHz

Átviteli távolság: akadály nélkül 80m

Működtető távolság (a mágnes és az érzékelő között): 15 mm

Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10 °C -- + 40 °C

Páratartalom $\leq 90\%$

Vezeték nélküli érzékelő PIR

Tápfeszültség: DC9V (belső 9V elem)

Állandó áram: $\leq 100 \mu\text{A}$ Működéskori áram: $\leq 20\text{mA}$

Átviteli frekvencia: 433MHz

Átviteli távolság: akadály nélkül 80m

Érzékelési sebesség: 0,3 - 3 m/s

Érzékelési távolság: 5 - 12m

Érzékelési tartomány: Vízszintes 110 ° Függőleges 60 °-os

Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10 °C -- + 40 °C

Páratartalom $\leq 90\%$ **Távírányító**

Tápfeszültség: DC12V (belső DC12V-os elem Tip. 23A)

Állandó áram: 0

Működéskori áram: $\leq 15\text{mA}$

Átviteli frekvencia: 433MHz

Átviteli távolság: akadály nélkül 80m

Üzemi Állapot: Hőmérséklet -10 °C -- + 40 °C

Páratartalom $\leq 90\%$ **JÓTÁLLÁSI JEGY**

Az alábbi típusú és gyártási számú **VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:VIP-802.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** Biztosítja, az alábbi címen:
Budapest XV. Székely Elek u. 11.

Tel: + 36 30 49 78758

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 16.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII, kerület József krt.6. állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte :.....

Bejelentett hiba :.....

Hibaelhárítás módja :.....

Hibaelhárítás kelte :.....

SZERVIZ**Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!**Gyártó / Importőr / Forgalmazó:**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.****Származási ország: Kína**

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincs lehetőség, úgy árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

DECLARATION OF CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,/ Ourselves.....**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.**.....

As importer & Distributor (a magyarországi gyártó,- képviselő, vagy –importáló neve)

1151 BUDAPEST SZÉKELY U. 11. CÉGBEJ. SZ. 01-09-664413)

(székhelye és a cégbejegyzés/vállalkozói igazolvány száma)

we declare hereby: Egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék /

Wireless alarm system "VIP-802"

Vezeték nélküli riasztó szett "VIP-802" (termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY U. 11

(a termék eredete, a gyártó neve, címe, a gyártó megbízásából)

(A gyártó megbízásából mint magyarországi képviselő és forgalmazó) amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.13.) MEHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (Rádió távközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak

The R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

EN 50371: 2002

EN 300 220-1V2.3.1:2010

EN 300 220-2V2.3.1 2010

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002

Test report Nos. / Vizsgálati jegyzőkönyv sz.:

STE110321178, STE110321179, STE110321180 & STS110321055

A termék.....CE.....(CE vagy / és H) megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

The product is supplied with CE symbol

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 Budapest Székely Elek u. 11.

A terméket magyarországi / EU forgalmazásra tervezték

This product designed for distribution in EU countries

Place & date of declaration:

Kelt.

Budapest, 2013.. április 5.


Ügyvezető igazgató /
Managing director

<http://www.global-export-import.eu>